



- 凡例
- 都市機能誘導区域
  - 居住誘導区域
- 用途地域
- 第一種中高層住居専用地域
  - 第二種中高層住居専用地域
  - 第一種住居地域
  - 第二種住居地域
  - 近隣商業地域
  - 商業地域
  - 準工業地域
  - 工業専用地域